

## Napomene:

- Veš mašina nije previđena za pranje kabastih, glomaznih, teških i jako uprljanih stvari.
- Kućište veš maštine nije vodootporno, molimo da ga ne potapate u vodu.
- Kada perete stvari, ne sipajte preveliku količinu vode. Ako stavite previše vode, kada se mašina za pranje veša pokrene, zamah vode će otvoriti poklopac, uzrokujući da voda prska svuda.

Kapacitet veš maštine je 1,200 kg (1 kilogram i 200 grama robe). Kabl dolazi uz mašinu.

Korak 1: Uključite napajanje.

Korak 2: Pritisnite donje dugme za uključivanje i nakon 2 sekunde, mašina za pranje veša će se pokrenuti. Nakon što je mašina uključena i izabran režim, ne dodirujte je više. Automatski će se očistiti.

Korak 3: Izaberite vreme čišćenja. Postoje tri ikone s leva na desno. Prva ikona ima standardno vreme pranja od 5 minuta, druga ikona ima vreme mekog pranja od 10 minuta, a treća ikona ima vreme centrifuge od 2 minuta (ikona svetli kako bi označila koji je režim čišćenja izabran) . Kratko pritisnite donje dugme da biste prešli na različite režime čišćenja.

Korak 4: Nakon čišćenja, pritisnite donje dugme. Nakon 2 sekunde, mašina za pranje veša će se zaustaviti. Napomena: Ako želite da ponovite čišćenje, možete ponoviti gornju operaciju.